

Materialliste

	ausfüllbare Klebeetiketten	
	Probenbegleitschein	
	Wasserfester Stift (Lab Marker)	
	Maßband	
	Kompresse	
	steriler PE-Beutel	
	sterile NaCl-Lösung	
	Pinzette	
	Dekonverpackung	

Wischprobe Komresse

B06

Hinweis: Einmalhandschuhe anziehen**Durchführung der Probenahme**

	<ul style="list-style-type: none"> • Komresse aufreißen 	A
	<ul style="list-style-type: none"> • Komresse in der geöffneten Verpackung mit Kochsalzlösung befeuchten 	B
	<ul style="list-style-type: none"> • mit der Pinzette herausnehmen 	C
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche abwischen • Fläche 10 cm x 10 cm • falls andere Flächengröße, bitte angeben 	D
	<ul style="list-style-type: none"> • Komresse in sterilen PE-Beutel packen 	E
	<ul style="list-style-type: none"> • verschließen • desinfizieren • abtrocknen • ausgefülltes Etikett aufkleben 	F
	<ul style="list-style-type: none"> • Probenbegleitschein ausfüllen 	G
	<ul style="list-style-type: none"> • Probe und Probenbegleitschein in Dekonverpackung stecken • Luft aus Beutel pressen • wasserdicht versiegeln 	H
	<ul style="list-style-type: none"> • Dekontamination durchführen 	I

Probe kühl und möglichst dunkel lagern