

## Materialliste

	ausfüllbare Klebeetiketten	
	Probenbegleitschein	
	Wasserfester Stift (Lab Marker)	
	Dekonverpackung	
	Kombischere	

**Hinweis: Einmalhandschuhe anziehen**



**Durchführung der Probenahme**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewuchs mit Kombischere abschneiden</li> </ul>	<p>A</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probenbeutel prall mit Schnittgut füllen (mind. 2 l)</li> <li>• Luft aus Beutel pressen</li> </ul>	<p>B</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beutel beschriften</li> </ul>	<p>C</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probenahmebeutel in Dekonverpackung stecken</li> <li>• zukleben</li> <li>• auf Kontaminationsfreiheit prüfen</li> <li>• Ortsdosisleistung messen</li> </ul>	<p>D</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probenbegleitschein ausfüllen</li> </ul>	<p>E</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• an Absperrgrenze Dekonverpackung und Probenbegleitschein in kontaminationsfreie Sekundärverpackung stecken</li> <li>• wasserdicht versiegeln</li> <li>• auf Kontaminationsfreiheit mittels Wischtest prüfen</li> <li>• auf Sekundärverpackung und Protokoll vermerken</li> </ul>	<p>F</p>